

Запасные части для катков LiuGong CLG-614



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48


Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: zgn@nt-rt.ru || Сайт: <http://zliugong.nt-rt.ru>


Каток CLG614H в сборе



Каток CLG614H в сборе

№ п/п	Маркировка	Название	Количество	Примечание
1	21Y0020	Рама передняя в сборе	1	
2	20Y0017	Валец в сборе	1	
3	02Y0010	Система воздушного кондиционирования	1	
4	50Y001 1	Кабина в сборе	1	
5	01Y0019	Электрическая система	1	
6	22Y0025	Задняя рама в сборе	1	
7	05Y0026	Гидравлическая система	1	
8	25Y0017	Капот двигателя в сборе	1	
9	26Y0013	Мост задний в сборе	1	
10	00Y0016	Система двигателя	1	
11	05Y0027	Рулевое управление и тормозная система	1	
12	13Y0036	Таблички и наклейки	1	
13	03Y0006	Система управления	1	
14	14Y0006	Масла	1	
15	05Y0028	Система гидравлической поддержки	1	

21Y0020 Рама передняя в сборе



21Y0020 Рама передняя в сборе

№ п/п	Маркировка	Название	Количество	Примечание
1	32X0001	Передний лонжерон	1	
2	01V0382	Болт	8	
3	06V0052	Шайба пружинная	18	
4	06V0068	Шайба	8	
5	21U0254	Плита изогнутая	4	
6	12U0002	Пластина	4	
7	00V0025	Болт	24	
8	06V0013	Шайба пружинная	24	
9	03V0111	Гайка	8	
10	21X0014	Опорная рама вальца	1	
11	21U0255	Плита изогнутая	4	
12	35X0012	Обшивка (правая)	1	
13	35X0013	Обшивка (левая)	1	
14	00V0075	Болт	8	
15	06V0006	Шайба Гровера	8	
16	06V0218	Шайба	8	
17	10V0051	Клапан накачки смазки	4	
18	53U0017	Крышка	2	
19	57U0002	Прокладка	1	
20	25V0015	Подшипник поворотного кулака	4	
21	00V0247	Болт	12	
22	06V0015	Шайба пружинная	12	
23	72U0001	Крышка	1	
24	57U0001	Прокладка	2	
25	01V0267	Болт	10	

21Y0020 Рама передняя в сборе

№ п/п	Маркировка	Название	Количество	Примечание
26	04V0040	Болт	3	
27	83U0003	Кольцевое уплотнение v-образного сечения	4	
28	33X0001	Шарнир	1	
29	33W0006	Наполнитель	1	


20Y0017 Механизм вибрации в сборе

№ п/п	Маркировка	Название	Количество	Примечание
1	01V0085	Болт	16	
2	03V0535	Гайка стопорная	16	
3	06V0068	Шайба	16	
4	11U0028	Прокладка регулировочная	4	
5	10U0024	Прокладка	4	
6	22U0071	Соединительная планка (левая)	1	
7	14U0197	Пластина	1	
8	00V0058	Болт	156	
9	06V0007	Шайба пружинная	156	
10	03V0003	Гайка	156	
11	35W0046	Крепление	14	
12	01V0027	Болт	44	
13	06V0015	Шайба пружинная	44	
14	22W0019	Кожух механизма вибрации левый	1	
15	22X0011	Колесо	1	
16	41 WOO 14	Средняя ось	1	
17	22W0020	Кожух механизма вибрации правый	1	
18	13V0180	Грязесъемное уплотнение	1	
19	83U0001	Грязесъемное уплотнение	1	
20	23V0060	Вкладыш подшипника	1	
21	71U0001	Гнездо подшипника	1	
22	71U0003	Кронштейн двигателя	1	
23	53U0005	Крышка	1	
24	12V0428	Кольцо круглого сечения	1	
25	13V0181	Грязесъемное уплотнение	1	
26	07V0023	Кольцо пружинное	1	

20Y0017 Механизм вибрации в сборе

№ п/п	Маркировка	Название	Количество	Примечание
27	12V0429	Кольцо круглого сечения	1	
28	76U0001	Проставка	1	
29	04V0120	Болт	4	
30	06V0008	Шайба пружинная	166	
31	22U0001	Соединительная планка	1	
32	12V0427	Кольцо круглого сечения	1	
33	14U0001	Пластина	1	
34	75U0001	Пружина	1	
35	55U0029	Втулочная муфта	1	
36	00V0007	Болт	8	
37	06V0006	Шайба пружинная	8	
38	11U0002	Обшивка	2	
39	00V0189	Болт	32	
40	06V0019	Шайба пружинная	32	


22W0019 Кожух механизма вибрации левый



22W0019 Кожух механизма вибрации левый

№ п/п	Маркировка	Название	Количество	Примечание
1	04UOC51	Крышка	1	
2	01V0027	Болт	12	
3	06V0015	Шайба пружинная	12	
4	12V0430	Кольцо круглого сечения	1	
5	31W0001	Болт	2	
6	12V0471	Кольцо круглого сечения	2	
7	70U0001	Корпус	1	
8	14W0019	Вал эксцентрика (левый)	1	
9	22V0010	Вкладыш подшипника	2	
10	13V0182	Сальник	2	
11	00V0075	Болт	6	
12	81U0001	Накладка	1	
13	04U0002	Крышка	1	
14	67U0001	Болт	6	
15	06V0083	Шайба пружинная	6	
16	56U0001	Шайба	1	


22W0020 Кожух механизма вибрации правый



22W0020 Кожух механизма вибрации правый

№ п/п	Маркировка	Название	Количество	Примечание
1	67U0001	Болт	3	
2	06V0083	Шайба	3	
3	00V0075	Болт	6	
4	81U0001	Накладка	1	
5	04U0002	Крышка	1	
6	14W0020	Вал эксцентрика (правый)	1	
7	13V0182	Сальник	2	
8	22V0010	Цилиндрический роликподшипник	2	
9	70U0001	Корпус	1	
10	31W0001	Болт	2	
11	12V0471	Кольцо круглого сечения	2	
12	12V0430	Кольцо круглого сечения	1	
13	01V0027	Болт	12	
14	06V0015	Шайба пружинная	16	
15	04U0001	Крышка	1	
16	04V0283	Винт	3	
17	56U0001	Шайба	1	



41W0014 Средняя ось



41W0014 Средняя ось

№ п/п	Маркировка	Название	Количество	Примечание
1	06X0002	Шлицевой вал	1	
2	01V0103	Болт	8	
3	03V0501	Гайка стопорная	8	
4	35W0034	Соединительный вал	1	
5	00V0085	Болт	8	
6	03V0500	Гайка стопорная	8	
7	06V0005	Шайба	8	
8	37V0001	Вентилятор	2	
9	06X0008	Шлицевой вал	1	



14W0019 Вал левого эксцентрика в сборе



14W0019 Вал левого эксцентрика в сборе

№ п/п	Маркировка	Название	Количество	Примечание
1	04V0280	Винт	6	
2	60U0001	Палец	2	
3	07X0011	Вал эксцентрика	1	
4	62U0001	Шлицевой вал	1	


14W0020 Вал правого эксцентрика в сборе




14W0020 Вал правого эксцентрика в сборе

№ п/п	Маркировка	Название	Количество	Примечание
1	62U0001	Шлицевой вал	1	
2	07X0011	Вал эксцентрика	1	
3	62U0002	Шлицы	1	
4	04V0280	Винт	12	
5	60U0001	Палец	4	


02Y0010 Система воздушного кондиционирования
Схема (1)



02Y0010 Система воздушного кондиционирования
Схема (2)




02Y0010 Система воздушного кондиционирования
Схема (3)




02Y0010 Система воздушного кондиционирования

№ п/п	Маркировка	Название	Количество	Примечание
1	00V0075	Болт	12	
2	06V0086	Шайба	12	
3	06V0006	Шайба пружинная	12	
4	46W0165	Воздушный кондиционер	1	
5	06W0067	Шланг	1	
6	06W0068	Шланг	1	
7	00V0022	Болт	2	
8	06V0003	Шайба пружинная	2	
9	06V0024	Шайба	2	
10	46W0113	Кронштейн	1	
11	37V0002	Хомут	20	
12	01U0052	Адаптер	1	
13	46W0048	Клапан	2	
14	00U0152	Адаптер	1	
15	06 W0140	Шланг	1	
16	03V0021	Гайка	2	

46W0165 Система воздушного кондиционирования в сборе




46W0165 Система воздушного кондиционирования в сборе



46W0165 Система воздушного кондиционирования в сборе

№ п/п	Маркировка	Название	Количество	Примечание
1	86U0026	Выпуск	4	
2	46W0129	Испаритель в сборе	1	
3	46W0138	Шланг	1	
4	46W0137	Шланг	1	
5	46W0141	Адаптер	2	
6	46W0164	Кронштейн	1	
7	46W0131	Фильтр в сборе	1	
8	46W0135	Шланг	1	
9	46W0136	Шланг	1	
10	46W0130	Конденсатор	1	
11	86U0025	Выпуск	2	
12	46W0169	Компрессор	1	
13	46W0149	Ремень	1	
14	46W0134	Пульт	1	
15	46W0133	Клапан в сборе	1	
16	46W0140	Сетка	1	
17	46W0139	Экран	1	

50Y0011 Кабина в сборе




50Y0011 Кабина в сборе

№ п/п	Маркировка	Название	Количество	Примечание
1	47W0021	Крышка	1	
2	47W0025	Зеркало	2	
3	47W0029	Кабина	1	
4	47W0030	Кресло	1	
5	00V0007	Болт	8	
6	06V0006	Шайба	8	
7	03V0021	Гайка	4	
8	4710035	Опора кресла	1	
9	3510074	Фиксатор	1	
10	03V0528	Гайка стопорная	4	
11	85U0011	Рымболт	1	
12	06V0015	Шайба пружинная	4	
13	06V0087	Шайба	4	
14	85U0012	Элемент рамы	1	
15	85U0013	Элемент рамы	1	
16	85U0014	Элемент рамы	1	
17	85U0015	Элемент рамы	1	
18	04V0249	Винт	25	
19	86U0002	Крышка	25	
20	85U0016	Элемент рамы	1	
21	14U0124	Пластина	4	
22	35W0072	Крепеж	2	
23	00V0222	Болт	2	
24	13U0374	Пластина	4	
25	35W0073	Крепеж	2	
26	00V0223	Болт	2	

50Y0011 Кабина в сборе

№ п/п	Маркировка	Название	Количество	Примечание
27	00V0002	Болт	16	
28	06V0002	Шайба	16	

47W0029 Кабина




47W0029 Кабина

№ п/п	Маркировка	Название	Количество	Примечание
1	23X0024	Кабина	1	
2	47W0012	Опора	2	
3	41X0021	Ручка	2	
4	00V0007	Болт	12	
5	06V0006	Шайба пружинная	12	
6	04V0292	Винт	4	
7	47W0032	Дверь левая	1	
8	47W0033	Дверь правая	1	
9	86U0009	Уплотнитель	1	
10	86U0010	Уплотнитель	1	
11	87U0075	Стекло	1	
12	86U0019	Уплотнитель	1	
13	87U0076	Стекло	1	
14	86U0020	Уплотнитель	1	
15	35W0021	Резиновая подкладка	2	
16	86U0018	Уплотнитель	1	
17	87U0078	Стекло	1	
18	86U0017	Уплотнитель	1	
19	86U0011	Уплотнитель	1	
20	86U0016	Уплотнитель	1	
21	87U0079	Стекло	1	
22	88U0036	Изолирующий элемент	2	
23	88U0037	Изолирующий элемент	4	
24	86U0013	Уплотнитель	1	
25	86U0012	Уплотнитель	1	

47W0029 Кабина

№ п/п	Маркировка	Название	Количество	Примечание
26	87U0077	Стекло	1	
27	86U0015	Уплотнитель	1	
28	86U0014	Уплотнитель	1	
29	87U0080	Стекло	1	
30	88U0038	Изолирующий элемент	1	
31	88U0015	Пряжка	2	
32	00V0002	Болт	4	
33	06V0002	Шайба пружинная	4	
34	03V0053	Гайка	4	
35	89U0002	Фиксатор	1	
36	89U0001	Фиксатор	1	
37	04V0056	Винт	24	
38	841V0005	Наполнитель	8400	


47W0032 Дверь левая



47W0032 Дверь левая

№ п/п	Маркировка	Название	Количество	Примечание
1	87U0081	Стекло	1	
2	87U0082	Стекло	1	
3	15W0005	Замок	1	
4	87U0083	Стекло	1	
5	15W0004	Замок	1	
6	44X0123	Дверь	1	

47W0033 Дверь правая




47W0033 Дверь правая


№ п/п	Маркировка	Название	Количество	Примечание
1	44X0124	Дверь	1	
2	15W0004	Замок	1	
3	87U0083	Стекло	1	
4	15W0008	Стекло	1	
5	87U0082	Стекло	1	
6	87U0081	Стекло	1	

01Y0019 Электрическая система


Схема (1)



01Y0019 Электрическая система Схема (2)



01Y0019 Электрическая система
Схема (3)



01Y0019 Электрическая система

№ п/п	Маркировка	Название	Количество	Примечание
1	37V0016	Аккумулятор	2	
2	44X0073	Пластина	1	
3	08W0100	Кабель	1	
4	08W0060	Кабель	1	
5	83U0006	Ограждение	5	
6	08W0096	Кабель	1	
7	37V0013	Хомут	30	
8	37V0005	Хомут	30	
9	30V0046	Датчик скорости	1	
10	34W0033	Пульт в сборе	1	
11	04V0268	Винт	5	
12	37V0023	Радио	1	
13	04V0055	Винт	1	
14	06V0017	Шайба	6	
15	06V0066	Шайба	1	
16	46W0125	Монитор	1	
17	34V0052	Выключатель	2	
18	06V0247	Шайба	4	
19	06V0245	Шайба	4	
20	67U0022	Болт	4	
21	37V0034	Антенна	1	
22	04V0249	Винт	10	
23	38V0002	Динамик	2	
24	08W0098	Проводка	1	
25	30V0013	Датчик уровня топлива	1	
26	04V0006	Винт	5	


01Y0019 Электрическая система

№ п/п	Маркировка	Название	Количество	Примечание
27	32V0026	Поворотные фонари	4	
28	32V0027	Рабочие фонари	4	
29	46W0061	Стеклоочиститель в сборе	1	
30	00V0007	Болт	6	
31	06V0005	Шайба	6	
32	03V0021	Гайка	2	
33	06V0006	Шайба	6	
34	83U0004	Ограждение	1	
35	32V0002	Освещение кабины	1	
36	08ff0091	Проводка	1	
37	46W0128	Кнопка	1	
38	08W0097	Проводка	1	
39	08W0095	Проводка	1	
40	46W0162	Распределительная коробка	1	
41	00U0139	Адаптер	1	
42	30V0040	Датчик	1	
43	30V0038	Датчик	1	
44	34V0050	Выключатель	1	
45	34V0047	Выключатель	1	
46	34V0049	Экстренный тормоз	1	
47	34V0051	Кнопка	1	
48	34V0046	Выключатель	1	
49	34V0038	Выключатели	1	
50	34V0014	Ключ зажигания	1	
51	30V0039	Датчик	1	
52	08W0085	Кабель	1	

01Y0019 Электрическая система

№ п/п	Маркировка	Название	Количество	Примечание
53	ООП0138	Адаптер	1	
54	06V0246	Шайба	1	
55	30V0032	Датчик	1	
56	34V0018	Выключатель	1	
57	08W0082	Кабель	1	


01Y0019 Электрическая система
Схема (4)



01Y0019 Электрическая система

№ п/п	Маркировка	Название	Количество	Примечание
1	87U0062	Передняя панель	1	
2	87U0061	Крышка	1	
3	00V0022	Болт	6	
4	06V0003	Шайба	6	
5	06V0139	Шайба	6	
6	87U0059	Основание	1	
7	20U0276	Пластина	1	
8	01V0016	Болт	4	
9	03V0514	Гайка	4	
10	06V0006	Шайба	4	
11	06V0244	Шайба	4	


01Y0019 Электрическая система
 Схема (4)



1Y0019 Электрическая система

№ п/п	Маркировка	Название	Количество	Примечание
1	08W0094	Проводка	1	
2	00U0088	Фиксатор	1	
3	37V0015	Предохранитель плавкий	1	
4	04V0166	Винт	2	
5	06V0003	Шайба	4	
6	31V0013	Реле	1	
7	04V0198	Винт	6	
8	06V0022	Шайба	6	
9	31V0005	Таймер	1	
10	36V0109	Разъем	1	
11	46W0127	Реле вибрации	1	
12	37V0008	Блок предохранителей	1	
13	74U0148	Табличка	1	
14	04V0286	Винт	2	
15	37V0022	Диодная матрица	1	
16	37V0031	Шланг	700	
17	04V0258	Винт		
18	31V0014	Реле	3	
19	31V0003	Проблесковое реле	1	
20	74U0149	Табличка	1	
21	13Y0011	Табличка	1	
22	15W0007	Замок	1	
23	04X0033	Распределительная коробка	1	
24	74U0152	Табличка	1	

22Y0025 Задняя рама в сборе




22Y0025 Задняя рама в сборе

№ п/п	Маркировка	Название	Количество	Примечание
1	30X0024	Задняя рама	1	
2	41X0019	Лестница (справа)	1	
3	00V0012	Болт	18	
4	06V0001	Шайба	18	
5	06V0002	Шайба пружинная	18	
6	10V0014	Клапан накачки смазки	2	
7	00U0018	Соединитель	2	
8	10X0039	Маслопровод	2	
9	21W0032	Топливный бак	1	
10	01V0384	Болт	10	
11	06V0052	Шайба пружинная	10	
12	06V0068	Шайба	10	
13	15U0016	Звено	1	
14	60U0004	Болт	1	
15	08V0005	Палец	1	
16	60U0005	Палец	1	
17	08V0017	Палец	1	
18	41X0020	Лестница (слева)	1	
19	20110179	Пластина изогнутая	1	
20	00V0007	Болт	10	
21	35W0043	Наполнитель	1	
22	10U0184	Пластина	1	
23	10U0185	Пластина	1	
24	13U0370	Пластина	1	
25	21U0261	Пластина	4	
26	03V0021	Гайка	20	
27	06V0086	Шайба	10	

22Y0025 Задняя рама в сборе

№ п/п	Маркировка	Название	Количество	Примечание
28	06V0006	Шайба пружинная	10	
29	211)0067	Пластина изогнутая	2	
30	35W0021	Буфер	10	

05Y0026 Гидравлическая система



05Y0026 Гидравлическая система

№ п/п	Маркировка	Название	Количество	Примечание
1	11W0048	Насос спаренный	1	
2	00X0120	Скоба	1	
3	02V0087	Болт	4	
4	03V0156	Гайка	4	
5	06V0115	Шайба	4	
6	00U0147	Штулер	1	
7	01U0047	Штулер	2	
8	53W0021	Фильтр	1	
9	07W0055	Шланги в сборе	1	
10	11W0046	Гидромотор	1	
11	00V0190	Болт	4	
12	06V0008	Шайба	40	
13	04U0042	Фланец	2	
14	12V0294	Кольцо круглого сечения	10	
15	00V0019	Болт	8	
16	06V0002	Шайба	8	
17	21U0049	Хомут	4	
18	01V0083	Болт	8	
19	03V0053	Гайка	8	
20	07W0034	Шланги в сборе	2	
21	04U0040	Фланец	10	
22	00U0142	Соединитель	1	
23	06W0060	Шланги в сборе	1	
24	67U0014	Болт	40	
25	12V0364	Кольцо круглого сечения	1	
26	07W0053	Шланги в сборе	1	




05Y0026 Гидравлическая система

№ п/п	Маркировка	Название	Количество	Примечание
27	07W0059	Шланги в сборе	1	
28	06W0076	Шланги в сборе	1	
29	06W0077	Шланги в сборе	1	
30	01U0038	Соединитель	1	
31	07W0058	Шланги в сборе	1	
32	06W0062	Шланги в сборе	1	
33	07W0065	Шланги в сборе	1	
34	02U0027	Тройник	1	
35	06W0078	Шланги в сборе	1	
36	41W0030	Редуктор	1	
37	06W0079	Шланги в сборе	1	
38	06W0080	Шланги в сборе	1	
39	00U0123	Соединитель	1	
40	11W0045	Ходовой гидромотор	1	
41	01U0015	Соединитель	1	
42	00U0143	Соединитель	2	
43	00U0144	Соединитель	2	
44	00U0075	Соединитель	1	
45	01U0016	Соединитель	1	
46	07W0066	Шланги в сборе	1	
47	03U0015	Тройник	2	
48	21U0111	Хомут	4	
49	00V0005	Болт	8	
50	37V0019	Хомут	25	
51	11W0047	Гидромотор вибратора	1	
52	07W0056	Шланги в сборе	1	
53	07W0057	Шланги в сборе	1	

05Y0026 Гидравлическая система

№ п/п	Маркировка	Название	Количество	Примечание
54	ООУ0115	Соединитель	2	
55	01U0018	Соединитель	1	
56	ООУ0074	Соединитель	1	


25Y0017 Капот двигателя в сборе



25Y0017 Капот двигателя в сборе

№ п/п	Маркировка	Название	Количество	Примечание
1	48W0024	Капот задний в сборе	1	
2	OOV0007	Болт	6	
3	06V0086	Шайба	10	
4	06V0006	Шайба	10	
5	45X0016	Пластина	1	
6	45X0017	Пластина	1	
7	21U0267	Пластина изогнутая	1	
8	OOV0075	Болт	4	
9	OOV0019	Болт	6	
10	06V0001	Шайба	12	
11	06V0002	Шайба	12	
12	25W0006	Шарнир (лев.)	1	
13	OOV0029	Болт	6	
14	25W0007	Шарнир (прав.)	1	
15	06V0086	Шайба	1	


26Y0013 Мост задний в сборе




26Y0013 Мост задний в сборе

№ п/п	Маркировка	Название	Количество	Примечание
1	16V0015	Колесо	2	
2	32W0016	Обод	2	
3	03V0519	Гайка стопорная	8	
4	01V0395	Болт	8	
5	41W0032	Мост задний	1	
6	15U0093	Пластина	2	

00Y0016 Система двигателя





00Y0016 Система двигателя

№ п/п	Маркировка	Название	Количество	Примечание
1	35W0013	Резиновая подкладка	2	
2	20W0010	Радиатор	1	
3	15V0017	Обруч	3	
4	32U0035	Шланг	1	
5	01V0401	Болт	4	
6	06V0001	Шайба	22	
7	03V0053	Гайка	10	
8	17V0009	Резиновая подкладка	2	
9	00V0012	Болт	6	
10	06V0002	Шайба пружинная	22	
11	81U0013	Переходной патрубок	1	
12	50W0009	Обруч	1	
13	44X0089	Хомут	1	
14	50W0016	Фильтр сапуна	1	
15	00V0035	Болт	2	
16	111)0147	Тяга	1	
17	10X0072	Выхлопная труба	1	
18	02V0085	Болт соединительный	2	
19	06V0117	Шайба пружинная	6	
20	01U0043	Соединитель	1	
21	00V0004	Болт	4	
22	57U0007	Шайба латунная	1	
23	34W0028	Шарнирное сочленение	1	
24	00X0107	Хомут	2	
25	00V0017	Болт	14	


00Y0016 Система двигателя

№ п/п	Маркировка	Название	Количество	Примечание
26	06V0007	Шайба	18	
27	06V0008	Шайба пружинная	18	
28	00V0105	Болт	2	
29	06V0067	Шайба	2	
30	06V0248	Шайба пружинная	2	
31	00V0128	Болт	8	
32	03V0003	Гайка	10	
33	35W0086	Резиновая подкладка	2	
34	00V0057	Болт	4	
35	03V0291	Гайка	6	
36	06V0009	Шайба	6	
37	06V0013	Шайба пружинная	6	
38	10X0073	Выхлопная труба	1	
39	05W0015	Шланг	1	
40	05W0016	Шланг	1	
41	38U0058	Труба глушителя	1	
42	15V0119	Обруч	2	
43	13X0005	Глушитель	1	
44	40W0025	Двигатель	1	
45	20U0153	Фиксатор	2	
46	17V0012	Резиновая подкладка	2	
47	00X0105	Кронштейн	1	
48	50W0005	Обруч Ø60	4	
49	32U0034	Шланг	1	
50	50W0003	Обруч Ø14	2	
51	321)00 16	Шланг	1	

00Y0016 Система двигателя

№ п/п	Маркировка	Название	Количество	Примечание
52	32U0010	Шланг	1	
53	50W0004	Обруч Ø 30	2	
54	38U0054	Трубка стальная	1	
55	15V0106	Обруч	3	
56	32U0037	Трубка стальная	1	
57	77U0010	Обруч	2	
58	01U0042	Угловой шарнир	1	
59	00X0106	Кронштейн	1	
60	00V0029	Болт	12	
61	00V0002	Болт	8	
62	04V0313	Болт	4	
63	35W0098	Соединение вала	1	
64	14U0194	Фланец	1	
65	14U0193	Фланец	1	
66	05U0012	Стержень	1	
67	47W0031	Шприц	1	
68	42V0001	Антифриз	16	
69	41V0002	Масло двигателя	1	
70	45X0015	Штанга	2	
71	20U0219	Пластина	1	

05Y0027 Рулевое управление и тормозная система







05Y0027 Рулевое управление и тормозная система

№ п/п	Маркировка	Название	Количество	Примечание
1	06W0070	Шланги в сборе	1	
2	05W0012	Шланги в сборе	1	
3	07W0062	Шланги в сборе	1	
4	05W0013	Шланги в сборе	1	
5	06W0071	Шланги в сборе	1	
6	06W0072	Шланги в сборе	1	
7	11W0044	Насос рулевой	1	
8	02U0025	Тройник	1	
9	05U0005	Стержень	1	
10	06V0083	Шайба пружинная	1	
11	00V0331	Болт	2	
12	06V0001	Шайба	2	
13	06W0015	Шланги в сборе	2	
14	00U0135	Соединитель	3	
15	00U0136	Соединитель	J	
16	05W0014	Шланги в сборе	i	
17	00U0074	Соединитель	2	
18	00U0112	Соединитель	1	
19	00U0075	Соединитель	1	
20	12W0005	Клапан возвратный	1	
21	12V0487	Кольцо круглого сечения	1	
22	07V0079	Кольцо пружинное	1	
23	78U0004	Клапан	1	
24	05W0021	Шланги в сборе	1	
25	01V0083	Болт	2	
26	06V0002	Шайба пружинная	6	

05Y0027 Рулевое управление и тормозная система

№ п/п	Маркировка	Название	Количество	Примечание
27	00U0137	Соединитель	1	
28	01U0046	Соединитель	1	
29	01U0045	Соединитель	1	
30	02U0026	Тройник	2	
31	10W0004	Цилиндр	2	
32	60U0007	Палец	4	
33	08V0036	Палец	4	
34	25V0017	Подшипник поворотного кулака	4	
35	06W0014	Шланги в сборе	2	
36	21U0004	Хомут	1	
37	00V0005	Болт	2	
38	41W0031	Распределитель	1	
39	00U0126	Соединитель	1	


13Y0036 Таблички



13Y0036 Таблички

№ п/п	Маркировка	Название	Количество	Примечание
1	74U0087	Точки подъема	2	
2	74U0049	Система вибрации	1	
3	74U0106	Табличка техники безопасности	2	
4	74U0144	Правила эксплуатации	1	
5	74U0130	График обслуживания	1	
6	74U0043	Антифриз	1	
7	74U0088	Точки подъема	2	
8	55W0038	Логотип	4	
9	74U0089	Гидравлическое масло	1	
10	74U0132	Шильдик	1	
11	74U0103	Моторное масло	1	

03Y0006 Система управления




03Y0006 Система управления

№ п/п	Маркировка	Название	Количество	Примечание
1	00X0141	Кронштейн	1	
2	23W0015	Гибкий вал	1	
3	00V0085	Болт	3	
4	06V0006	Шайба пружинная	3	
5	03V0021	Гайка	3	
6	08V0045	Палец	1	
7	08V0124	Шплинт	1	
8	00X0120	Кронштейн	1	


14Y0001 М а с л а

п/п	Маркировка	Название	Стандарт	Спецификация	Количество	Описание
1	41V0002	Моторное масло		CF15W/40	17	Масляный бак двигателя
2	41V0004	Дизельное топливо		0# And-10# (зимн.)	300	Топливный бак
3	41V0005	Гидравлическое масло		Mobil DTE25 или AltxAW46#	120	Гидробак
4	41V0007	Трансмиссионное масло		Mobil 85W/90 GL-5	18	Задний мост
5	41V0008	Трансмиссионное масло		Mobil HD80-90GL-5	2. 7X2	Виброкамера
6	41V0010	Смазочная жидкость				Втулка подшипника, вал
m	42V0001	Антифриз		-37°		Водяной бак

05Y0028 Система гидравлической поддержки
Схема (1)



05Y0028 Система гидравлической поддержки
Схема (2)



05Y0028 Система гидравлической поддержки

№ п/п	Маркировка	Название	Количество	Примечание
1	OOV0005	Болт	4	
2	06V0002	Шайба	12	
3	37W0008	Коробка	1	
4	11W0041	Гидравлическая насосная станция	1	
5	OOU0148	Соединитель	2	
6	05W0019	Шланги в сборе	1	
7	05W0020	Шланги в сборе	1	
8	OOU0127	Соединитель	2	
9	02U0023	Тройник	2	
10	05W0017	Шланги в сборе	1	
11	34W0031	Предохранительное устройство	1	
12	60U0021	Палец	2	
13	60U0022	Палец	4	
14	02X0063	Седло	1	
15	02X0062	Седло	1	
16	02X0061	Седло	1	
17	02X0060	Седло	1	
18	10W0006	Цилиндр	2	
19	05W0018	Шланги в сборе	1	
20	OOV0019	Болт	8	
21	08V0005	Палец	4	
22	08V0004	Палец	2	

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: zgn@nt-rt.ru || Сайт: <http://zliugong.nt-rt.ru>